

eTool – Manual



Transforming Water

Добро пожаловать в новый мир душевых ощущений. Новая техника AMBIANCE TUNING TECHNIQUE, дающая возможность менять режимы и имеющая своим центральным компонентом электронную панель eTOOL, сочетает в себе различные способы получения струй воды с наивысшим комфортом эксплуатации, инновационной технологией управления, эстетическим оформлением и минималистическим дизайном, вместе с тем совершенно по-новому определяя процесс принятия душа.


Дайте себе возможность обрести равновесие, взбодриться или расслабиться.

ВОДА

Три режима BALANCING, ENERGIZING и DE-STRESSING оказывают энергетическое воздействие на такие человеческие проявления как тело, дух и душа. Таким образом, каждый из режимов индивидуально обыгрывает силу водного потока, чтобы Вы самостоятельно могли воздействовать на собственное самочувствие. Регулярное использование этих режимов даст Вам возможность создать свой личный ритуал принятия душа и придаст ему новое качество.

ОСВЕЩЕНИЕ


Техника AMBIANCE TUNING TECHNIQUE предлагает возможность привнести в Ваш процесс принятия душа гармоничный режим освещения.



Balancing

ВОДА СТАНОВИТСЯ ИСТОЧНИКОМ ДУХОВНЫХ СИЛ

Режим BALANCING даст Вам возможность обрести равновесие и баланс, а также подарит чувство защищенности. Обретение гармонии всех чувств. Приятное усиление и ослабевание интенсивности струй воды оказывает на тело воздействие, подобное мягкому поглаживанию рукой. Вы почувствуете объятия воды, ее защиту, захотите полностью укутаться в это покрывало, дающее чувство защищенности, не причиняя стеснений. И после мягких колебаний вновь появляется сила.






Energizing

ВОДА, ДАРЯЩАЯ ЭНЕРГИЮ

Режим ENERGIZING дарит новую энергию, подзаряжает, придает силы. Все чувства пробуждаются, стимулируются, организм оживает. Непрерывная смена приятно теплых водных струй и холодного потока активизирует кровообращение в организме и его микроциркуляцию. В ритме постоянной смены раздражителей человек почти неизбежно начнет вздрагивать, сопротивляясь холоду, чтобы в следующее мгновение снова ощутить приятное тепло.






De-Stressing

ВОДА ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ ДУШИ

Режим DE-STRESSING расслабляет, успокаивает, снижает нагрузку на организм, буквально приводит в действие человеческий «механизм отключения». Постепенный, целенаправленный нагрев воды снимает стресс с мускулов, расслабляет их и дает начало умственному освобождению. Градус за градусом, вихрь мыслей ослабевает и преобразуется в чистый, ясный и спокойный мысленный поток. Голова и тело снова чисты и ясны.



Принцип

КНОПКИ

С помощью кнопок включаются и выключаются отдельные позиции выходных отверстий для водных струй.

- Подсветка вокруг кнопки: включена.
- Подсветки нет: выключена.

При этом каждая кнопка относится по крайней мере к одной или нескольким позициям выходных отверстий воды (например, две позиции WATER BAR). Настройка кнопок осуществляется Вашим специалистом-установщиком при сдаче устройства в эксплуатацию.

ВРАЩАЮЩИЙСЯ РЕГУЛЯТОР

Вращающийся регулятор служит для управления температурой и количеством воды. Легким нажатием осуществляется переход между настройками для изменения температуры и количества воды.

- Красно-голубая подсветка вокруг вращающегося регулятора: включено управление температурой воды.
- Белая подсветка вокруг вращающегося регулятора: включено управление количеством воды.

Путем поворота регулятора вправо выбранная в данный момент настройка увеличивается (например, температура воды повышается), путем поворота регулятора влево – понижается (например, температура воды понижается).



Электронная панель eTOOL с четырьмя кнопками и вращающимся регулятором.

Настройка температуры воды

ВКЛЮЧЕНИЕ

Красно-голубая подсветка вокруг регулятора указывает на то, что режим управления температурой воды включен. Температура изменяется с помощью поворота регулятора.

- Поворот регулятора вправо повышает температуру воды.
- Поворот регулятора влево понижает температуру.

Изменение красно-голубой подсветки показывает цветом актуальное состояние температуры воды.

Температура может варьироваться между температурой холодной воды в подающем трубопроводе и максимальной температурой 43 °С (защита от ожога). Указателем достижения этих пределов служит мигание подсветки. Регулировка температуры воды с помощью электронной панели eTOOL настроена на восприятие температуры человеком.



Подсветка показывает температуру холодной воды ок. 25 °С.



Подсветка показывает температуру горячей воды 43 °С.

Настройка количества воды

ВКЛЮЧЕНИЕ

Белая подсветка вокруг вращающегося регулятора указывает на то, что режим управления количеством воды включен. Количество воды изменяется с помощью поворота регулятора.

- Поворот регулятора вправо увеличивает количество воды до предварительно установленного максимального значения.
- Поворот регулятора влево уменьшает количество воды до предварительно установленного минимального значения.

Изменение интенсивности подсветки оптически показывает актуальное состояние количества воды. Указателем достижения предельного максимального или минимального количества служит мигание подсветки.



Подсветка показывает малый расход воды.



Подсветка показывает большой расход воды.

Функция комфорта

Функция комфорта позволяет каждый раз автоматически начинать процесс принятия душа с предварительно выбранной температуры.

ВКЛЮЧЕНИЕ

Функция комфорта может быть включена только в том случае, если еще не были активированы позиции выходных отверстий для струй воды.

ШАГ 1:

– Нажать вращающийся регулятор. Подсветка указывает предварительно установленную температуру 38 °С.

ШАГ 2:

– С помощью поворота регулятора настроить комфортную для Вас температуру.
– Поворот регулятора вправо повышает температуру воды.
– Поворот регулятора влево понижает температуру.
– Если в течение трех секунд с регулятором не производится никаких действий, функция комфорта автоматически снова отключается.

ШАГ 3:

– С помощью кнопок активировать желаемую (-ые) позицию (-ии) выходных отверстий для струй воды.

Режимы

Три запрограммированных режима действуют, по Вашему выбору, для достижения равновесия, бодрости или расслабления, и, таким образом, обогащают Ваш индивидуальный ритуал принятия душа.

ВНИМАНИЕ: Электронная панель eTOOL позволяет переключать режимы только при активированных позициях выходных отверстий для воды JUST RAIN, WATER SHEET и WATER BAR (2).

Функцию переключения режимов должен включить специалист-установщик при сдаче устройства в эксплуатацию.

ВКЛЮЧЕНИЕ

Желаемый режим можно включить только в том случае, если еще не были активированы позиции выходных отверстий для струй воды.

- Удерживать кнопку в нажатом положении в течение двух секунд.
- Цвет подсветки изменится с зеленого на белый.
- Режим включен.

Во время работы одного из режимов действия с вращающимся регулятором и неактивными кнопками не возможны. После завершения работы режима включается белая подсветка, и электронная панель eTOOL переходит в состояние готовности к переключению режимов.

ДЕАКТИВАЦИЯ

Повторное нажатие кнопки позволяет досрочно остановить работу режима.



Чистка

Этот режим позволяет с удобством проводить чистку электронной панели eTOOL, не опасаясь при выполнении этого действия включить позицию выходных отверстий.

ВКЛЮЧЕНИЕ

Режим чистки может быть включен только в том случае, если электронная панель eTOOL находится в выключенном состоянии.

ШАГ 1:

– Нажать вращающийся регулятор и удерживать его в нажатом положении.

Спустя две секунды подсветки вокруг кнопок начнут поочередно мигать голубым цветом. Процесс чистки можно начинать, когда подсветки всех кнопок будут гореть непрерывным голубым цветом. С этого момента и на протяжении последующих 20 секунд все действия с регулятором и кнопками будут игнорироваться.

ШАГ 2:

– На момент начала процесса чистки регулятор может быть отпущен.

Подсветки вокруг кнопок снова поочередно бледнеют в ходе процесса чистки. Когда погаснет последняя подсветка, режим чистки заканчивается и отключается. Голубая подсветка вокруг вращающегося регулятора сигнализирует об окончании работы режима чистки.

ДЕАКТИВАЦИЯ

Процесс чистки можно прервать до того момента, когда все подсветки будут гореть голубым цветом. Для этого необходимо просто отпустить регулятор.



Техническое обслуживание

Ремонт любого характера может производить исключительно специалист-установщик. Мы рекомендуем проводить ежегодную проверку и обслуживание всех компонентов AMBIANCE TUNING TECHNIQUE с помощью Вашего специалиста-установщика.

Наряду с проведением чистки и контроля герметичности прокладок, в рамках технического обслуживания проводится проверка всех функциональных процессов, а также инсталляция новейшего программного обеспечения. Договор о проведении технического обслуживания, заключенный с Вашим специалистом-установщиком, позволит гарантировать проведение регулярных ежегодных проверок.

Поломки

1. Красная подсветка вокруг кнопки:



Повреждено соединение с соответствующей позицией выходного отверстия воды. При продолжительном сигнале о такой поломке, обратитесь, пожалуйста, к уполномоченному специалисту.

2. Желтая подсветка вокруг кнопки горит в течение трех секунд:



Соответствующая позиция выходного отверстия воды включила режим безопасности для обеспечения защиты пользователя от ожога (температура воды превысила 43 °С) и заблокировала водный поток. Спустя три секунды желтая подсветка гаснет. Позиция выходного отверстия воды снова находится в рабочем режиме. При повторяющихся поломках обратитесь, пожалуйста, к уполномоченному специалисту.



the SPIRIT of WATER

01 15 10 714 28

Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG Armaturenfabrik
Köbbingser Mühle 6 D-58640 Iserlohn
телефон +49 (0) 2371 433-0 факс +49 (0) 2371 433-232
E-Mail mail@dornbracht.de www.dornbracht.com