

Dornbracht Sensory Sky

Руководство

- 2 Инструкция по безопасности
- 3 Логика управления
 - 3 Дисплейный переключатель
 - 4 Поворотный регулятор
- 5 Функции
 - 7 Индикатор ожидания
 - 8 Вкл/выкл
 - 11 Регулирование напора
 - 12 Регулирование температуры
 - 13 Индивидуальная конфигурация
 - 14 Сброс настроек всех потребителей
- 15 Хореографии
 - 16 Включение хореографии
- 17 Аромат
 - 20 Общие положения
 - 21 Замена бутылочек с ароматами
 - 22 Повторный заказ бутылочек с ароматами
- 23 Общие указания
 - 23 Чистка
 - 23 Индикатор технического обслуживания
 - 24 Техобслуживание
 - 24 Устройство защитного отключения
 - 25 Утилизация

Полностью изучите данное руководство пользователя перед первым использованием SENSORY SKY. Версии на других языках Вы найдете в Интернете по адресу:



Инструкция по безопасности

SENSORY SKY может использоваться детьми старше 8 лет, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями либо не имеющими достаточно опыта и знаний только под присмотром или после ознакомления с инструкциями по безопасному пользованию прибором и понимания возможных источников опасности. Детям запрещено играть с прибором. Детям разрешается выполнять чистку и техобслуживание прибора только под присмотром взрослых.

В связи с тем, что мы добавляем в воду, подаваемую из SENSORY SKY, небольшое количество ароматического вещества, мы законодательно обязаны заострить ваше внимание на том, что вытекающая из SENSORY SKY вода не является питьевой.

Логика управления

Дисплейный переключатель

1 = верхний душ вкл/выкл

2 = дождевая завеса вкл/выкл

3 = ручной душ вкл/выкл

4 = душ для тела вкл/выкл

5 = reAdjust вкл/выкл

6 = reJoice вкл/выкл

7 = холодный туман вкл/выкл

8 = reLease вкл/выкл


9 = аромат reAdjust вкл/выкл

10 = аромат reJoice вкл/выкл


11 = освещение душевой зоны вкл/выкл

12 = аромат reLease вкл/выкл


Дисплейный переключатель 1



Дисплейный переключатель 2




Дисплейный переключатель 3



Поворотный регулятор

Напор



Температура




Функции

Режим покоя



В Sensory SkyATT предусмотрен режим покоя. При нажатии или повороте одной из кнопок система переходит в состояние эксплуатационной готовности. Если вы не пользуетесь прибором в течение 60 минут, то система снова автоматически переходит в режим покоя. Заданный расход воды 80%. Заданная температура воды 38 °С. Индивидуальные настройки сохраняются в течение пяти минут после выключения воды.

Готов к работе – дисплейный переключатель 1



Готов к работе – дисплейный переключатель 2



Готов к работе – дисплейный переключатель 3




Индикатор ожидания

После выбора и до момента готовности выбранной функции к работе символ данной функции мигает. Как только функция переходит в состояние готовности, мигание прекращается.




Вкл/выкл


Поворотным регулятором




Поворотным регулятором



Дисплейным переключателем




Холодный туман




Температура и напор не регулируются.

Свет




Цвет и интенсивность подсветки не регулируются.

Аромат




Аромат подается автоматически через форсунки дождевого занавеса. Одновременное включение нескольких ароматов не предусмотрено.


Регулирование напора



Регулирование температуры



Отменить защиту от ошпаривания




1 = повернуть до макс.

2 = удерживая в нажатом положении, вращать





Через десять минут защита от ошпаривания снова автоматически включается.

Индивидуальная конфигурация



Если активизировано сразу несколько потребителей, то вы можете выбрать тот или иной потребитель, нажав на него и удерживая его в нажатом положении. Затем вы можете индивидуально регулировать температуру и напор выбранных потребителей.



Сброс настроек всех потребителей

Возврат настроек температуры и напора воды в исходное состояние осуществляется одновременным нажатием обоих поворотных регуляторов.



Хореографии

У вас есть возможность выбрать одну из трех запрограммированных хореографий. Каждая хореография длится примерно пять минут.

1 reAdjust

READJUST обостряет чувства. Туман и теплый дождь снижают поток раздражения до почти незаметного минимума – до тех пор, пока небо над вами не прояснится и ваше восприятие действительности не станет осознанней и интенсивней. И откуда исходит этот приятный мягкий аромат сухой лесной почвы?


2 reLease

RELEASE сильный летний дождь, который одновременно очищает и освобождает. Энергия воды разряжается выразительной хореографией из разных видов дождя и температур. Все это сопровождается освежающим и бодрящим запахом тропиков.

3 reJoice

REJOICE защищает, обволакивает и стабилизирует. Внешняя водяная завеса превращается в проекционный экран, на котором капли воды блестят в потоке света всеми цветами радуги. Многогранная и гармоничная игра цвета и запахов, которую постепенно почувствует весь ваш организм.

Включение хореографии

 Вы можете менять температуру воды на протяжении хореографии на +/- 2 °C, а напор воды – на +/- 20%. Любым нажатием на поворотный регулятор или дисплейный переключатель вы можете остановить хореографию.



Аромат

Одна из особенностей SENSORY SKY -ароматы, подобранные с учетом водных хореографий. Источником вдохновения при разработке ароматов, равно как и при составлении водных процедур и светового сопровождения, послужили явления и настроения самой природы. Каждый отдельный аромат является не просто дополнением к хореографии, но и одним из элементов сознательного и неосознанного воздействия на физическое состояние пользователя. Не желая ограничивать ваши индивидуальные предпочтения, мы предусмотрели возможность пользования ароматами во время принятия душа, не включая хореографии. Все ароматы изготовлены из высококачественных натуральных и аналогичных натуральным эфирных масел, ароматизаторов и бальзамов. Они проходят строгий контроль в Международной ассоциации по душистым веществам (ИФРА).

Аромат к reAdjust

Теплый зеленый аромат с живительно свежей древесной вершиной и интенсивной фруктовой заключительной нотой. Этот аромат расслабляет и придает сил, благотворно влияя на психику и поднимая настроение. Смесь из запахов хвои, цитрусовых, а также полевых трав и ягод.

Аромат к reLease

Освежающая зеленая травянистая вершина и основание с выраженной нотой мха. Этот аромат придает сил и уверенности, поднимая настроение и благотворно влияя на психику. Смесь запахов свежей листвы, цитронеллы и цитрусовых.

Аромат к reJoyce

Романтическая «волнообразная» композиция, которая окрыляет, оставляя ощущение света и цветения. Ярко выраженная зеленая свежая вершина и пряные древесные заключительные ноты. Смесь из запахов свежей листвы, мыты, а также теплые древесные и травянистые ноты.


Общие положения

Мы несем ответственность за изготавливаемую нами продукцию в рамках законодательных предписаний и при условии, что монтаж, техобслуживание и пользование продуктом осуществляются в соответствии с нашими указаниями. Мы не располагаем сведениями о том, совместимы ли другие ароматы с настоящим продуктом. В этой связи мы не несем ответственности за последствия, возникающие от использования нерекондированных нами веществ.

Замена бутылочек с ароматами





Как только аромат заканчивается, иконка окрашивается в серый цвет. Замените бутылочку с ароматом. 200-миллилитровой бутылочки хватает примерно на 230 минут работы системы в режиме предварительных настроек.



Для замены бутылочки с ароматом выполните действия, показанные на рисунках 1-4.

Подтвердите замену



 При замене и утилизации пустых бутылочек соблюдайте указания по безопасности на этикетке и листке-вкладыше, прилагаемом к аромату.


Повторный заказ бутылочек с ароматами

Для (повторного) заказа ароматов для SENSORY SKY, пожалуйста, свяжитесь с вашим дилером.

Общие указания

Чистка

Блокировка кнопок



5 sec.



Индикатор технического обслуживания

Если один из показанных символов на 2 секунды загорается красным цветом, обратитесь к своему дилеру или в сервисную службу Dornbracht.



Техобслуживание

Мы рекомендуем, чтобы Ваш специалист по монтажу раз в год проверял все компоненты и выполнял работы по техобслуживанию. В ходе такого техобслуживания выполняется чистка, проводится контроль герметичности, проверка функционирования, а также установка новой версии программного обеспечения. Договор на техобслуживание с авторизованным дилером гарантирует регулярную проверку.

Устройство защитного отключения

Устройство защитного отключения заботится о том, чтобы все активные функции автоматически отключались самое позднее через 30 минут.

Утилизация

Все электронные компоненты маркированы в соответствии с европейской директивой 2002/96/EC об электрических и электронных приборах, отслуживших свой срок (WEEE – waste electrical and electronic equipment). Директива определяет условия для возвращения и утилизации приборов, отслуживших свой срок, действительные на всей территории ЕС. Электрические и электронные приборы, отслужившие свой срок, наряду с ценными материалами, которые можно повторно использовать, содержат также вредные вещества. Попав в остаточные отходы или при неправильном обращении, они могут нанести вред человеческому здоровью и окружающей среде. Поэтому по истечении срока эксплуатации прибора, отслужившего свой срок, ни в коем случае не выбрасывайте его в остаточные отходы. Вместо этого воспользуйтесь местным приемным пунктом для возврата и утилизации электрических и электронных приборов, отслуживших свой срок. При этом соблюдайте действующие актуальные нормы. Следует принять во внимание национальные нормы, которые отличаются от вышеуказанных.



Тип: Sensory Sky
Потребляемая мощность: макс. 180 Вт
Номинальное напряжение: 100-240 В ~ 50-60 Гц
Номинальный ток: 4,5 А
Класс защиты (элементы управления): IP X4
Класс защиты блока управления и распределительного блока (материнская плата, eValve, модуль управления светом): IP 54



Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG Armaturenfabrik
Köbbingser Mühle 6, D-58640 (Изерлон, Германия)
Тел. +49(0)2371 433-0, факс +49(0)2371 433-232
mail@dornbracht.de, dornbracht.com

Dornbracht Group

Premium Solutions for Interior Architecture

В случае возникновения вопросов обратитесь в свой филиал компании Dornbracht:

ОЗА ГмбХ и Ко.КГ
Панфиловский переулок Д.5 121099 Москва
Тел. +7 499 241 8259, Факс +7 926 406 5291
b.danielson@o-s-a.de